


ingco

www.ingco.com

**PRODUCT
MANUAL**

LAVADORA DE ALTA PRESIÓN



UHPWR15028



SCAN FOR VIDEO

Instrucciones originales

ADVERTENCIAS GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Lea y cumpla con estas instrucciones originales antes de la operación inicial de su electrodoméstico y guárdelas para su uso posterior o para propietarios posteriores.

Aparte de las notas contenidas en este documento, se deben observar las disposiciones generales de seguridad y las reglas para la prevención de accidentes del legislador.

Las advertencias y notas que se adjuntan en el aparato proporcionan notas importantes para el funcionamiento seguro.

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

Indicador de peligro inmediato, si no se evita, que conduce a lesiones graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Señale una situación posiblemente peligrosa, si no se evita, que puede provocar lesiones graves o la muerte.

⚠ CAUTELA

Señale una situación posiblemente peligrosa, si no se evita, que puede provocar lesiones leves.

⚠ ATENCIÓN

Señale una situación posiblemente peligrosa, que puede provocar daños a la propiedad.

Componentes eléctricos

⚠ PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica.

Nunca toque el enchufe de red y la toma de corriente con las manos mojadas.

Compruebe si el cable de alimentación con el enchufe de red está dañado antes de cada uso. No utilice la máquina si un cable de alimentación o partes importantes de la máquina están dañados, por ejemplo, dispositivos de seguridad, mangueras de alta presión, pistola de gatillo.

Todas las partes conductoras de corriente en el área de trabajo deben estar

protegidas contra el agua de chorro.

El enchufe de red y el acoplamiento de un cable de extensión deben ser herméticos y nunca deben estar en el agua. Además, el acoplamiento nunca puede estar en el suelo. Se elogia el uso de carretes de cable que aseguran que los enchufes estén al menos a 60 mm del suelo.

Asegúrese de que el cable de alimentación o el cable de extensión no estén dañados al atropellar, pellizcar, arrastrar o similares. Proteja los cables de alimentación del calor, el aceite y los bordes afilados.

Apague siempre el interruptor de desconexión de la red eléctrica cuando deje el aparato desatendido.

⚠ ADVERTENCIA

El aparato solo se puede conectar a un suministro eléctrico que haya sido instalado por un electricista de acuerdo con IEC 60364.

El aparato solo se puede conectar a corriente alterna. El voltaje debe corresponder con la placa de características del aparato.

Por razones de seguridad, le recomendamos que utilice el aparato únicamente a través de un dispositivo de corriente residual (máx. 30 mA).

Un cable de extensión eléctrica inadecuado puede ser peligroso. Utilice únicamente un cable de extensión eléctrica que haya sido aprobado y etiquetado para este propósito y que tenga una sección transversal de cable adecuada en exteriores: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²

Desenrolle siempre completamente el cable de extensión del tambor de cable.

Manejo seguro

⚠ PELIGRO

El usuario debe ser el dispositivo según lo previsto. La persona debe tener en cuenta las condiciones locales y debe prestar atención a otras personas en las inmediaciones cuando trabaje con el aparato.

Revise los componentes importantes, como la manguera de alta presión, la pistola rociadora manual y las instalaciones de seguridad, para ver si están dañados antes de cada operación. Reemplace inmediatamente los componentes dañados. No opere el aparato con componentes dañados.

El aparato ha sido diseñado para su uso con el agente de limpieza suministrado o recomendado por el fabricante. El uso de otros agentes de limpieza o productos químicos puede afectar negativamente a la seguridad del aparato.

Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si se utilizan indebidamente. El chorro no debe dirigirse a personas, equipos eléctricos activos o a la máquina en sí.

No dirija el chorro contra usted o contra otras personas con el fin de limpiar la ropa o el calzado.

No utilice el aparato dentro del alcance de las personas a menos que usen ropa protectora.

Use el equipo de protección personal (EPP) adecuado mientras opera el aparato.

⚠ ADVERTENCIA

El aparato no debe ser operado por niños o personal no capacitado.

Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimiento.

Los niños no deben jugar con este aparato.

Supervise a los niños para evitar que jueguen con el aparato.

Cree estabilidad para el electrodoméstico antes de cualquier trabajo en o con el electrodoméstico para evitar accidentes, daños.

El chorro de agua que se emite desde la boquilla de alta presión da como resultado un poder de repulsión que actúa sobre la pistola de pulverización manual. Asegúrese de tener una base firme y también de sujetar firmemente la pistola rociadora manual y la lanza rociadora.

Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.

⚠ ATENCIÓN

En caso de interrupciones prolongadas, apague el aparato en el interruptor principal o desconecte el enchufe de red.

No haga funcionar el aparato a temperaturas inferiores a 0°C

Otros riesgos

⚠ PELIGRO

Es posible que el aparato no funcione en atmósferas explosivas.

Riesgo de explosión: no rocíe líquidos inflamables.

¡Nunca aspire líquidos que contengan solventes o ácidos y solventes sin diluir! Esto incluye gasolina, diluyente de pintura y gasóleo de calefacción. La niebla de pulverización es altamente inflamable, explosiva y venenosa. No utilice acetona, ácidos sin diluir y disolventes, ya que corroen los materiales utilizados en el

aparato.

Nunca utilice el producto con líquidos inflamables o tóxicos, o líquidos con características incompatibles con su correcto funcionamiento.

Mantenga las películas de embalaje fuera del alcance de los niños, ¡existe el riesgo de asfixia!

⚠ ADVERTENCIA

De acuerdo con la normativa aplicable, el aparato nunca debe utilizarse en la red de agua potable sin un separador del sistema. Asegúrese de que la conexión de la instalación de agua de su edificio en la que se utiliza el limpiador de alta presión esté equipada con un separador de sistema de conformidad con

El agua que ha volado a través de los dispositivos de prevención de reflujo se considera no potable.

Las mangueras, accesorios y acoplamientos de alta presión son importantes para la seguridad del aparato. Utilice únicamente mangueras, accesorios y acoplamientos de alta presión recomendados por el fabricante.

Para garantizar la seguridad aplicable, utilice únicamente piezas de repuesto originales del fabricante o aprobadas por el fabricante.

Apague el producto y desconéctelo de la fuente de alimentación retirando el enchufe de alimentación de la toma de corriente antes del montaje, la limpieza, los ajustes, el mantenimiento, el almacenamiento y el transporte o la conversión del producto a otra función.

⚠ CAUTELA

Tenga en cuenta el peso del aparato al seleccionar el lugar de almacenamiento y durante el transporte para evitar accidentes o lesiones.

Varias horas de uso continuo del aparato pueden provocar entumecimiento de las manos en casos raros.

- Usa guantes.
- Mantén las manos calientes.
- Tome descansos a intervalos regulares. Trabajar con detergente

⚠ ADVERTENCIA

El uso inadecuado de detergentes puede causar lesiones graves u oxidación.

Guarde el producto de limpieza fuera del alcance de los niños.

Descargue la presión residual antes de desconectar la manguera del producto.

Verifique antes de cada uso, y a intervalos regulares, que todos los sujetadores metálicos estén apretados y que los componentes del producto estén en buenas condiciones; Inspeccione si hay piezas rotas o desgastadas.

Tenga cuidado con el contragolpe: Sostenga con ambas manos.

Riesgos residuales

Incluso si está operando este producto de acuerdo con todos los requisitos de seguridad, persisten riesgos potenciales de lesiones y daños. Los siguientes peligros pueden surgir en relación con la estructura y el diseño de este producto: Defectos de salud derivados de la emisión de vibraciones si el producto se utiliza durante largos períodos de tiempo o no se gestiona y mantiene adecuadamente.

Peligro de lesiones y daños a la propiedad causados por objetos voladores.

Lesiones y daños a la propiedad debido a accesorios rotos o el impacto repentino de objetos ocultos durante el uso.

Dispositivos de seguridad

⚠ CAUTELA

Las instalaciones de seguridad sirven para la protección del usuario y no pueden ser modificadas.

Interruptor de encendido

El interruptor del aparato evita el funcionamiento involuntario del aparato.

Pistola de gatillo de bloqueo

Esta cerradura bloquea la palanca de la pistola de disparo y evita el arranque involuntario del aparato. La válvula de desbordamiento con agua que ha fluido a través de dispositivos de prevención de reflujo se considera no potable.

Presostato

Si se suelta la palanca de la pistola de gatillo, el interruptor de presión apaga la bomba y el chorro de alta presión se detiene. Si se tira de la palanca, la bomba se vuelve a encender.

Interruptor de protección del motor

La protección del motor apaga el dispositivo si el consumo de energía es alto.

Equipo de protección personal

⚠ CAUTELA

Use ropa protectora y gafas de seguridad para protegerse contra salpicaduras que contengan agua o suciedad.

Durante el uso de limpiadores de alta presión, pueden desarrollarse aerosoles. La inhalación de aerosoles puede causar daños a la salud.

Dependiendo de la aplicación, se pueden utilizar boquillas completamente blindadas (por ejemplo, limpiador de superficies) que reducen significativamente la emisión de aerosoles acuosos para la limpieza a alta presión.

El uso de dicho blindaje no es posible con todas las aplicaciones.

LOS SÍMBOLOS EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES

	Lea el manual de instrucciones antes de usar.
	Doble aislamiento para una protección adicional.
	Alerta de seguridad. Utilice únicamente los accesorios compatibles con el fabricante.
	Use gafas de seguridad, protección auditiva y mascarilla contra el polvo.
	Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local o minorista para obtener consejos sobre reciclaje.
	El aparato no debe estar conectado directamente a la red pública de agua potable.
	El nivel de potencia sonora es de 92 dB(A)
	El chorro de alta presión no debe dirigirse a personas, animales, equipos eléctricos activos o al propio aparato.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD ADICIONAL

Este limpiador de alta presión está diseñado con una corriente de entrada nominal. El uso previsto de este producto abarca la limpieza de vehículos, edificios, terrazas, fachadas y equipos de jardinería utilizando agua limpia y detergentes químicos biodegradables. Asimismo, el producto se puede utilizar para limpiar losas de pavimento o canaletas de lluvia.

Este producto no se puede utilizar para limpiar ropa, zapatos y otros textiles. El chorro de agua no debe dirigirse contra personas. Animales, cualquier equipo eléctrico o en el propio producto. No tire al inodoro ningún objeto que contenga materiales peligrosos para la salud. El producto no debe funcionar con líquidos inflamables, explosivos y tóxicos.


Por razones de seguridad, es esencial leer todo el manual de instrucciones antes de la primera operación y observar todas las instrucciones que contiene.

USO PREVISTO

Utilice esta lavadora a presión solo para hogares privados.

El usuario es el único responsable de los daños causados por un uso inadecuado. Deben observarse las normas de prevención de accidentes generalmente aceptadas y la información de seguridad adjunta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



1. Manómetro 2. Interruptor
3. Cable de alimentación 4. Entrada de agua

Especificaciones técnicas

N.º de modelo	UHPWR15028
Voltaje	110-120 V ~ 60 Hz
Poder	1500W
Presión máx.	100bar (1450psi)
Caudal nominal	6.7L/min
No	2850/min

Accesorios

En el marco de la entrega de este producto se suministra una selección de accesorios. Compruebe las especificaciones técnicas de los accesorios que compre para asegurarse de que son compatibles con este producto.

IMAGEN DE LA OPERACIÓN


A




B




C




D



E



F



OPERACIÓN

Paso 1: Preste atención a atornillar el acoplamiento rápido y la tubería de entrada de agua. Luego sumerja un extremo del flotador de la tubería de entrada de agua.

Paso 2: Inserte el enchufe de la línea eléctrica con protector de fugas en el tomacorriente. Si lo empuja, la luz indicadora está encendida. Significa bien conectado. A continuación, encienda el interruptor.

Paso 3: cuando salga mucha agua de la entrada de agua, apague el interruptor de encendido. (Haga que la tubería de salida no apunte a personas)

Paso 4: conecte la tina de alta presión y el bastón de pica con la máquina

MANTENIMIENTO


1. Esta garantía no se aplica a: juntas tóricas, sellos, válvulas, boquillas, filtros, daños a mangueras de alta presión, pistolas, bombas, motores, carcasa de carcasa debido a mal uso, errores de operación o exposición a elementos naturales.
2. Daños de transporte después de la venta.
3. Accesorios y piezas de repuesto, si los hubiera, incluidos en el paquete.
4. Daños causados por el uso comercial o industrial, ya que este producto está diseñado únicamente para uso de bricolaje.

MANTENIMIENTO Y MAL FUNCIONAMIENTO

Peligro: riesgo de sacudidas eléctricas

Apague el aparato y retire el enchufe principal antes de realizar cualquier trabajo de cuidado y mantenimiento. Los trabajos de reparación y los trabajos en los componentes eléctricos no solo pueden ser realizados por un servicio de atención al cliente autorizado. Puede rectificar usted mismo los fallos menores con la ayuda de la siguiente descripción general. En caso de duda, consulte al servicio de atención al cliente autorizado.

Síntoma	Causa	Acción recomendada
La máquina se niega empezar	Máquina no enchufada Zócalo defectuoso El fusible se ha fundido Cable de extensión defectuoso	Máquina enchufable Pruebe con otro enchufe. Reemplace el fusible. Apague otras máquinas. Pruebe sin el cable de extensión.
Presión fluctuante	Bomba de aspiración de aire Válvulas sucias, desgastadas o atascadas Sellos de la bomba desgastados	Compruebe que las mangueras y las conexiones sean herméticas. Limpie y reemplace o consulte al distribuidor local Limpie y reemplace o consulte al distribuidor local
Paradas de la máquina	Tensión de red incorrecta Sensor térmico activado Boquilla parcialmente bloqueada	Compruebe que la tensión de red se corresponde con las especificaciones de la etiqueta del modelo. Deje que la lavadora se enfrie durante 5 minutos. Limpie la boquilla
Máquina pulsante	Aire en la manguera de entrada Suministro inadecuado de agua de red Boquilla parcialmente bloqueada Filtro de agua bloqueado Manguera dobrada	Deje que la máquina funcione con el gatillo abierto hasta que se reanude la presión de trabajo regular. Comprobar que el suministro de agua corresponde a las especificaciones requeridas ¡NB! Evite el uso de mangueras largas y delgadas (mín. 1/2"). Limpiar la boquilla /Limpiar el filtro Endereza la manguera.
La máquina arranca, pero no sale agua	Bomba/mangueras o accesorios congelados No hay suministro de agua Filtro de agua bloqueado / Boquilla bloqueada	Espere a que la bomba/mangueras o el accesorio se descongelen. Conecte el agua de entrada. Limpiar el filtro /Limpiar la boquilla



INGCO Global

www.ingco.com

MADE IN CHINA 0424.V04

NEWWAY TECHNOLOGY (SUZHOU) CO., LIMITED
No.20 Dagang Road, Fuqiao Town, Taicang City, China.